



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ SCREENOVÝCH ROLET VEKRA

1. Ovládání

Stahování a navíjení rolet je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním nebo vypínačem. Při elektrickém pohonu je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. V tomto případě je nutný motor s dálkovým ovládáním. Pro nastavení ovládání rolet se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným.

2. Údržba

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při běžném znečištění pravidelně používejte jemné kartáčování, slabě nastavený ruční vysavač, navlhčenou měkkou textilní tkaninu/houbu nebo opláchněte povrch čistou vodou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C (lehké znečištění: mýdlový roztok 5%, teplota vody do 20 °C; střední až silné znečištění: mýdlový roztok 10%, teplota vody do 30 °C). Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky. Tkaninu je nutné po vyčištění před následným navinutím nechat proschnout.

Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu a údržbu screenových rolet alespoň 2x do roka (na jaře a na podzim).

PRAVIDELNÁ KONTROLA STAVU:

- trvalé funkce rolet (rozvíjení, navíjení)
- stav a míra znečištění boxu, vodících lišt a tkaniny
- správná funkce koncových spínačů

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na opatrné čištění, aby nedošlo k poškození konstrukce a tkaniny. Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

3. Bezpečnostní pokyny

- Neblokujte fyzicky roletu, když je v pohybu. Před obsluhováním rolety dejte ruce mimo okolí schránky.
- Neobsluhujte roletu, pokud se v její bezprostřední blízkosti nacházejí osoby (např. čištění oken, údržba rolet).
- V případě napojení na automatické ovládací systémy (centrální ŘJ, čidla) odpojte elektrické napájení rolety před prováděním jakékoliv činnosti v jejím prostoru.
- Pravidelně kontrolujte roletu, zda nedošlo k deformaci, nadměrnému opotřebení nebo jinému poškození.
- Nepoužívejte rolety, vyžadují-li údržbu.
- S výrobkem nemanipulujte, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšete na výrobek a ovládací mechanismy žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- V blízkosti se nesmí vyskytovat žádné ostré předměty nebo výčnělky, které by se mohly zachytit o tkaninu a zničit ji.
- Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.
- Prověřte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů.
- Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.
- V případě nepříznivého počasí (ohlášené nebo blížící se bouře, silný vítr) je nutno roletu okamžitě navinout.

UPOZORNĚNÍ:

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům. Dojde-li k závadě nebo mechanickému poškození výrobku, zabraňte jeho dalšímu používání. S cílem zajistit řádné fungování rolety je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny v systému.

4. Technické informace

Napájení

- Elektrická síť 230 V stříd.
- Síťová frekvence 50–60 Hz
- Tolerance kolísání napájení $\pm 10\%$
- Hladina rušení pod 70 dB

Provozní podmínky

- Teplota okolního prostředí -5 až +50 °C
- Relativní vlhkost až 5 g/m³ a 75 % (třída I2)
- Atmosférické podmínky E11, E12, E14, E15 dle normy EN 13561
- Odolnost proti větru - **Třída 3** Beaufortova stupnice 6 (do 49 km/h)

Roleta byla navržena pro použití ve vnitřních i venkovních instalacích. Motor je chráněn proti vlhkosti, třída krytí IP44. Roleta není určena pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Obslužný spínač by měl být umístěn v interiéru. Je možno jej umístit venku, avšak pouze s odpovídající ochranou zabraňující proniknutí vody a chránící všechny elektrické součásti.

POZNÁMKY:

Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte nás na telefonní číslo 800 777 666. Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.